

Each kit contains:

Chaque ensemble comprend:

1

1x Upper-left caster carrier corner (U-L)
1x Coin pour roulette haut-gauche

5

2x Caster assembly with brake
2x Assemblage de roulette avec frein

2

1x Upper-right caster carrier corner (U-R)
1x Coin pour roulette haut-droit

6

2x Caster assembly without brake
2x Assemblage de roulette sans frein

3

1x Lower-left caster carrier corner (L-L)
1x Coin pour roulette bas-gauche

7

12x M6 Hex drive screws
12x Vis M6 à six pans creux

4

1x Lower-right caster carrier corner (L-R)
1x Coin pour roulette bas-droit

8

1x 4mm (5/32") hex key
1x Clé hexagonale 4mm (5/32")

Required Tool (not supplied)
Outil requis (non-fourni):



Installation steps Étapes d'installation

Scan to Access
Installation Guide Vidéo

Scanner pour accéder à la
vidéo du guide d'installation



1

Detach wheels from the
caster carrier by
pressing on the push
button and pulling the
wheel out.

*Détacher les roulettes
des porte-roulettes en
poussant sur le bouton et
en tirant sur la roue.*



2

Remove the existing
wheel carriers and
corner caps from the
bottom of the case using
a 4mm (5/32") hex key.

*Retirer les coins de roues
et les capuchons de
coins du dessous de la
valise avec une clé
hexagonale de 4mm
(5/32").*



3

Place the caster carriers
on their corresponding
corners of the case.

*Positionner les
porte-roulettes sur la
valise avec leurs coins
correspondants.*



4

Install the caster carriers
using the M6 screws
provided with the kit (3
per wheel carrier).
Tighten by hand and do
not over-torque the
screws (approx. 2.5 N-m
[20 lb-in]).

*Fixer les porte-roulettes
en utilisant les vis M6
fournies avec l'ensemble.
(3 par porte-roulette).
Serrer à la main, ne pas
sur-coupler les vis
(environ 2.5 N-m [20
lb-in]).*



5

Click the castors back
into their carriers. The
brakes work best when
they are on opposite
corners. Castors can be
removed for stacking or
travel.

*Insérer les roulettes dans
leurs portes-roulettes
jusqu'à entendre un clic.
Les freins fonctionnent
de manière optimale
lorsqu'ils sont positionnés
à des coins opposés. Les
roulettes peuvent être
enlevées pour l'empilage
ou le transport.*



Do not reuse
the screws for
the wheel carriers and
corner caps (black). Use
the M6 screws provided
with the kit (Silver)

*Ne pas réutiliser les vis
des coins de roues et des
capuchons de coin (noir).
Utiliser les vis M6 fournies
avec l'ensemble (argent)*

NANUK Limited 1 year
warranty | Garantie
NANUK limitée de 1 an