

## DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4

For all DJI<sup>TM</sup> Phantom 4 models

Phantom 4  
 Phantom 4 Pro  
 Phantom 4 Pro + 2.0  
 Phantom 4 RTK



### Dimensions | Dimensions | Dimensiones

**Exterior** | Extérieure | Exteriore

L19.9" x W16.1" x H10.1" | L505mm x W409mm x H257mm

**Interior** | Intérieure | Interiore

L18.0" x W13.0" x H9.5" | L457mm x W330m x H241mm

**Weight (with foam)** | Poids (avec la mousse) | Peso (con espuma)

9.34lbs | 4.08kg

### Available colors | Couleurs disponibles | Colores disponibles



Black  
Noir  
Negro

Graphite  
Graphite  
Gráfico

Orange  
Orange  
Naranja

Silver  
Argent  
Plata

Yellow  
Jaune  
Amarillo

**1. DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4 (compatible with all DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4 models)**

Compatible avec tous les modèles PHANTOM 4 DJI<sup>TM</sup>  
 Compatible con todos los modelos PHANTOM 4 DJI<sup>TM</sup>

**2. Radio controller with Smartphone mount or integrated screen**

Contrôleur radio avec support pour smartphone ou écran intégré  
 Controlador de radio con soporte para smartphone o pantalla integrada

**3. Propellers / Charging hub or other accessories cavity**

Hélices / moyeu de charge ou autre cavité pour accessoires  
 Hélices / cubo de carga u otros accesorios cavidad

**4. USB cables**

Câbles USB  
 Cables USB

**5. DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4 batteries**

Batteries DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4  
 Baterias DJI<sup>TM</sup> PHANTOM 4

**6. Radio controller batteries**

Batteries de contrôleur radio  
 Baterias de control de radio

**7. Radio controller batteries charger**

Chargeur de batteries pour contrôleur radio  
 Cargador de baterias para el control de la radio.

**8. Charger**

Chargeur  
 Cargador