

## Padded Divider Set Ensemble de séparateurs coussinés Conjunto de divisores acolchados





### 1 Upper tray / Plateau supérieur / Bandeja superior

- A 1x** | Base / Base / Base
- B 3x** | Long Divider / Séparateur long / Divisor largo
- C 20x** | Short Dividers / Séparateurs courts / Divisores cortos
- H 1x** | Convuluted Foam Pad / Coussinet en mousse alvéolé / Acolchado de esponja moldeado

### 2 Lower tray / Plateau inférieur / Bandeja inferior

- A 1x** | Base / Base / Base
- B 2x** | Long Divider / Séparateur long / Divisor largo
- C 4x** | Medium Divider / Séparateur moyen / Divisor mediano
- D 4x** | Medium Divider with horizontal fold / Séparateur moyen avec pli horizontal / Divisor mediano con un doblez horizontal
- E 4x** | Medium Divider with vertical fold / Séparateur moyen avec pli vertical / Divisor mediano con un doblez vertical
- F 4x** | Short Divider with horizontal fold / Séparateur courts avec pli horizontal / Divisor cortos con un doblez horizontal
- G 4x** | Strap / Lanière / Tira

### Top view assembled / Vue de dessus assemblée / Vista superior ensamblada



Thank you for purchasing the padded divider set for your NANUK case. The versatile interior storage system allows for maximum customizability and protection of your item. Please take a moment to read the installation and care instructions for your new padded divider set.

### Installation

1. Inspect your divider set to ensure that all required parts have been included in the package.
2. The configuration of the dividers within the divider base is customizable to fit your particular items. Refer to the drawing of the standard layout.
3. After you have decided on your preferred configuration of the dividers, begin by installing the longest dividers. To aid with installation, a piece of loose paper can be positioned between the dividers and the base. Once positioned, remove the paper to attach the hook and loop fasteners. Continue by placing the smaller dividers onto position.
4. Once the dividers have been put in place, the divider kit can be installed into the case.
5. Complete the installation by installing the convuluted foam in the top of the case.

### Care

If the padded divider needs to be cleaned, a soft damp cloth with mild soap should be used. Tough stains may require the use of a spot stain remover.

Merci d'avoir acheté l'ensemble de séparateurs coussinés pour votre valise NANUK. Ce système polyvalent s'adapte à vos objets et leur garantit une protection maximale. Veuillez prendre le temps de lire les instructions d'installation et d'entretien de cet ensemble de séparateurs coussinés.

### Installation

1. Bien vérifier l'ensemble afin de vous assurer que les pièces nécessaires sont comprises dans l'emballage.
2. Vous pouvez adapter la configuration des séparateurs en fonction du contenu. Veuillez vous référer au dessin pour la disposition standard.
3. Une fois que vous avez déterminé la disposition des séparateurs, commencez par installer les longs séparateurs. Pour vous aider, vous pouvez glisser une feuille de papier entre les séparateurs et la base. Une fois les séparateurs en place, retirez la feuille de papier afin de fixer les attaches Velcro. Ensuite, déposer les séparateurs courts.
4. Une fois les séparateurs assemblés, vous pouvez installer l'ensemble des séparateurs dans la mallette.
5. Complétez l'assemblage en installant la mousse alvéolée dans le couvert de la mallette.

### Entretien

Si vous devez nettoyer l'ensemble de séparateurs coussinés, utiliser un linge humide et du savon doux. Pour enlever les taches tenaces, vous pouvez utiliser un produit détachant sur les taches mêmes.

Gracias por comprar el conjunto de divisores acolchados para su maleta NANUK. Este versátil sistema se adapta a sus objetos garantizandoles una protección máxima. Por favor, dedique un momento para leer las instrucciones de instalación y mantenimiento para el conjunto de divisores acolchados.

### Instalación

1. Inspeccione el conjunto de divisores para asegurarse que todas las piezas necesarias están incluidas en la caja.
2. Usted puede adaptar la configuración de los divisores en función del contenido. Consulte el dibujo de distribución estándar.
3. Una vez terminada la disposición de los divisores, comience la instalación por los divisores más largos. Para facilitar la instalación, se puede colocar una hoja de papel suelto entre los divisores y la base. Una vez colocados, se retira el papel y se sujetan con los fijadores Velcro. Continúe con los divisores más pequeños.
4. Una vez armados, coloque los divisores en la maleta.
5. Complete la instalación colocando el acolchado de esponja moldeado en el interior de la maleta.

### Mantenimiento

Si se necesita limpiar el conjunto de divisores, se debe usar un pano húmedo y un jabón suave. Para quitar manchas resistentes, se puede usar un quitamanchas.